



Murfor® MurAnc®



FIJACIONES

Sujeción del PLACNER® en pared vertical para posterior enlucido.



Este mismo sistema se puede emplear para sujetar el PLACNER® sobre viguetas de hormigón.



Para una mayor rapidez, este tipo de tornillo se introduce por presión, es decir, golpeándolo, no a rosca.

Sujeción del PLACNER® a perfiles de madera mediante puntilla clavada y doblada abrazando el nervio del PLACNER®



Placas Nervadas, S.L.

Alfredo Corrochano, 123, Polígono El Viso

Teléfonos 952 348 418 – 952 348 355

FAX 952 34 83 55

29006 - MÁLAGA (ESPAÑA)

Apartado 1156 - 29080 – MÁLAGA



Murfor® MurAnc®



Sujeción del PLACNER® a perfiles metálicos mediante soldadura de una varilla a la estructura para sujetar el PLACNER®



Sujeción del PLACNER® a perfiles metálicos por medios neumáticos, con topes de goma para asegurar el agarre.





Murfor® MurAnc®



Sujeción del PLACNER® sobre tabique de ladrillo o vigueta prefabricada de homigón.



Sobre este tipo de estructura se pueden emplear distintos métodos:

- Mediante un cordón de mortero, preferiblemente enriquecido a lo largo del tabique para permitir un mayor agarre.
- Atado con alambre, galvanizado preferiblemente.
- Empleando el primer método descrito para paredes.



Sujeción del PLACNER® sobre estructura metálica por medios mecánicos para posterior aplacado.

